

# Fernbedienung / Remote Control IRC-Phone III / D- / VD-Phone

„TV“ / „DVD“:  
Funktion / Function

„TV“ / „DVD“:  
Abheben

„AUX“:  
Softkey links

„TV“ / „DVD“:  
Freisprechen

„AUX“:  
Abheben

Mute

Softkey links

R Taste  
R Key

„TV“  
IRC-/D-Phone

„TV“: Ziffern 0-9, \*, #

„DVD“: Kurzwahl 0-9

„TV“ / „DVD“:  
Auflegen

„AUX“:  
Softkey rechts

„TV“ / „DVD“:  
Hoch, runter, links, rechts, ok

„AUX“:  
Hoch, runter, links, rechts, Schlüssel

„TV“ / „DVD“:  
Brief

„AUX“:  
Auflegen

Softkey rechts

„AUX“  
VD-Phone

„DVD“  
IRC-Phone



IRC-Phone II -> „TV“ / „DVD“

D-Phone -> „TV“

VD-Phone -> „AUX“